

Asennusohje Fernco Satula



1. Tarkista, että putkien ulkohalkaisija vastaa työalueen vaatimuksia.
2. Puhdista putki johon satula asennetaan maasta ja korroosiosta.
3. Aseta satulahaaraa pääputkea vasten ja merkitse pääputkeen kynällä satulan aukon kautta poraus-/sahausmalli. Reiän tulisi olla noin 5 mm suurempi kuin kynällä piirretty merkintä.
4. Käytä mielellään jotain tiivistysainetta, kuten PL400 tai vastaavaa, liitosreiän ja satulahaara-putken ympärillä.
5. Keskitä satula ja varmista että satulan sisäreunus menee poratun reiän sisälle tiivistämään liitosta. Katso punainen nuoli.
6. Kiristä letkunkiristimet 6 Nm

