

Montageanvisning för EZTAP 50-32

Möjliggör avstick på DN100 med 32, 40 eller 50mm

Lätarbetat sadelgrenrör tillverkat i PVC för styrka och hållbarhet. Skapar avstick för 32, 40 eller 50mm avlopp direkt på 110mm stam. Smidig att arbeta med samt lämplig för höga temperaturer- t.ex. för användning i olika VVS-installationer



Knäplåsning på baksidan.



Ta upp ett hål med hålsåg 54mm och stryk på lämpligt tätningslim.



Trä på rätt bussning beroende på anslutning (32, 40 eller 50mm)



Justera röret i höjddled och tryck ned gummibussningen.

Art.nr: EZTAP 50-32

RSK.nr: 310 9591