

Montageanvisning för **IBECO RDS**

1

Kontrollera rördiametern och reparationsmuffens märkning för att garantera rätt storlek på muffen.

2

Skrapa röret så att ytan blir renast möjlig där muffen skall sitta.

3

Fetta in röret innan montering.

4

Kontrollera att några främmande partiklar ej lagt sig på packningen efter monteringen av undre muffhalvan, eller kommer in under fortsatt montering.

5

Undvik dåliga eller för korta nycklar för att säkerställa tillräcklig tätning.

6

Även om gängorna är specialbehandlade för att förhindras att skära, försök hålla dem så rena som möjligt.

7

Drag åt muttrar med jämn kraft. Använd en lång nyckel (minst 30 cm) för att erhålla tillräckligt moment. OBS! Drag åt muttrarna utifrån kanten och in mot mitten.

Åtdragningsmoment:

M16 = 120-150 Nm.

M20 = 200-240 Nm.

Efterdrages efter ca 20 minuter.

Kontrollera med en momentnyckel.

8

Tryckprova alltid innan igenfyllning.

9

Återfyll och var noggrann med packningen runt reparationsstället.

